



1. Touche Marche-Arrêt/Réinitialisation avec le voyant

2. Sélecteur de programme

3. Voyant de niveau de sel

4. Voyant de niveau de liquide de rinçage

5. Voyant pour le numéro du programme et le temps restant

6. Voyant Différé

7. Affichage

8. Voyant Multizone

9. Touche Différé

10. Touche Multizone

11. Touche Pastille avec le voyant

Programme	Durées de la phase	Options disponibles ^{*)}	Récipient pour détergent		Durée du programme de lavage (h:min) ⁽¹⁾	Consommation d'eau (littres/cycle)	Consommation d'énergie (kWh/cycle)		
			Cuve	B					
1. Éco	Eco 50°	✓	□	⌚	✓	✓	03:10	9	0,93
2. 6 th Sense®	6 th SENSE 50-60°	✓	MULTI ZONE □	⌚	✓	✓	01:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,9 - 1,40
3. Intensif	65°	✓	MULTI ZONE □	⌚	-	✓	02:50	14	1,50
4. Quotidien	50°	✓	□	⌚	-	✓	01:30	12	1,15
5. Silence	50°	✓	□	⌚	-	✓	03:30	15	1,15
6. Rapide 30 min	50°	-	□	⌚	-	✓	00:30	9	0,50
7. Cristal	45°	✓	□	⌚	-	✓	01:40	11	1,10
8. Prélavage	-	-	⌚		-	-	00:12	4,5	0,01